

# MARMITEK®

## Sense SI

Smart Wi-Fi  
door/window sensor

Indoor  
wireless  
open/close alarm  
scene activation  
battery



## Package content

- 1 x SenseSI door/window sensor
- 1 x SenseSI door/window sensor magnet
- 1 x Bag with 4 x screws, plugs and 2 x adhesive tape
- 1 x CR 2 Lithium 3V battery
- 1 x Quick install guide



**Marmitek Smart me app**



**Multi language user guide**

## **Safety Instructions**

Please read these instructions thoroughly before you use the device and keep them for future reference. Only for indoor use.

- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep out of reach of children.
- Dispose of batteries as chemical waste. Remove the batteries when you are not using the system for a longer period of time. Check the polarity (+/-) of the batteries when inserting them in the product. Wrong positioning can cause an explosion.
- Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.
- Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

## **Requirements**

This product requires a stable working Wi-Fi network (username/ password) connected to the internet.

## **Installation of the Smart me app**

Download and install the Marmitek Smart me app from the Apple app store or the Google Play store. Launch the Smart me app after installation is completed. Follow the instructions and register for a new account.

## **Installation of the Sense SI**

- Open the Smart sensor housing and pull the plastic battery strip to activate the battery.
- The light indicator light should start flashing quickly. If it's not flashing, push the reset button for 5-6 seconds until it begins flashing.
- Launch the Smart me app from your smart phone or tablet.
- Click on the + (upper right corner) to add a new device, confirm if the light bulb flashes quickly and follow the instructions.
- Press Help button during installation for more information or when installation fails.

## **Notes for using the product**

- After the installation is completed you can configure the Smart sensor by using the app.
- Check our website [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) for more details and how to use the Smart me products.

## **Technical specifications**

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Detection           | Open/ close                                                  |
| Trigger delay       | ~ 3 seconds                                                  |
| Battery life        | 2800 motion triggers<br>1 year @ 7 p/day<br>2 year @ 3 p/day |
| Standby life time   | 5 years                                                      |
| Wireless technology | Wi-Fi 2.4GHz                                                 |
| Power               | Battery CR123A                                               |
| Standby power       | 13uA                                                         |
| Dimensions          | 71 x 21 x 22 mm<br>40 x 11 x 11 mm                           |

## **Declaration of Conformity**



Hereby, Marmitek BV, declares that the Sense SI is in compliance with the essential requirements of the 2014/53/EU Directives.

Full Declaration of Conformity is available at [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

More detailed user guide and instructions are available on our website at [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## **Veiligheidsinstructies**

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Gooi de batterijen weg als chemisch afval. Verwijder de batterijen wanneer u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken.
- Open het product nooit: het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.
- Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

## **Eisen**

- Dit product vereist een stabiel werkend wifi netwerk (gebruikersnaam/wachtwoord) verbonden met het internet.

## **Installatie van de Smart me app**

- Download en installeer de Marmitek Smart me app in de Apple app store of de Google Play store.
- Start de Smart me app nadat de installatie is voltooid.
- Volg de instructies en registreer je voor een nieuw account.

## **Installatie van de Sense SI**

- Open de behuizing van de Smart sensor en trek aan de plastic batterijstrip om de batterij te activeren.
- Het indicatielampje van het lampje moet snel beginnen te knippen. Als het lampje niet knippert, drukt u 5-6 seconden op de resetknop tot deze begint te knippen.
- Start de Smart me app vanaf uw smartphone of tablet.
- Klik op de + (rechterbovenhoek) om een nieuw apparaat toe te voegen, bevestig of de lamp snel knippert en volg de instructies.
- Druk tijdens de installatie op de Help-knop voor meer informatie of wanneer de installatie mislukt.

## **Opmerkingen voor het gebruik van het product**

- Nadat de installatie is voltooid, kunt u de Smart sensor configureren met behulp van de app.
- Kijk op onze website [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) voor meer informatie en hoe u de Smart me producten kunt gebruiken.

## **Technische specificaties**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Detectie                   | Openen/sluiten         |
| Triggervertraging          | ~ 3 seconden           |
| Levensduur van de batterij | 2800 bewegingstriggers |
|                            | 1 jaar @ 7 p/dag       |
|                            | 2 jaar @ 3 p/dag       |
| Standby levensduur         | 5 jaar                 |
| Draadloze technologie      | Wifi 2,4 GHz           |
| Voeding                    | Batterij CR2           |
| Standby verbruik           | 13uA                   |
| Afmetingen                 | 71 x 21 x 22 mm        |
|                            | 40 x 11 x 11 mm        |

## **Verklaring van overeenstemming**



Marmitek BV verklaart hierbij dat de Sense SI voldoet aan de essentiële eisen van de 2014/53/EU richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

Meer gedetailleerde gebruikershandleiding en instructies zijn beschikbaar op onze website op [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor der Benutzung des Geräts und behalten diese zum späteren Gebrauch.

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Entsorgen Sie die Batterien als chemischen Abfall. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen. Eine falsche Positionierung kann zu einer Explosion führen.
- Öffnen Sie das Produkt niemals: Das Gerät kann Teile mit tödlicher Spannung enthalten.
- Reparaturen oder Wartungen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

## **Anforderungen**

- Dieses Produkt erfordert ein stabil funktionierendes Wi-Fi-Netzwerk (Benutzername/Passwort), das mit dem Internet verbunden ist.

## **Installation der Smart me App**

- Laden Sie die Marmitek Smart me App herunter und installieren Sie sie von der Apple App Store oder Google Play Store.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie die Smart me App.
- Folgen Sie den Hinweisen und registrieren Sie sich für ein neues Konto.

## **Installation des Sense SI**

- Öffnen Sie das Smart-Sensorgehäuse und ziehen Sie den Kunststoff-Batteriestreifen, um die Batterie zu aktivieren.
- Die Kontrollleuchte der Leuchte sollte schnell zu blinken beginnen. Wenn sie nicht blinkt, drücken Sie die Reset-Taste 5-6 Sekunden lang, bis sie zu blinken beginnt.
- Starten Sie die Smart me App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Klicken Sie auf das + (obere Ecke rechts), um ein neues Gerät hinzuzufügen, bestätigen Sie, dass die Lampe schnell blinkt und folge den Anweisungen.
- Klicken Sie während der Installation auf die Schaltfläche Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten oder wenn die Installation nicht erfolgreich ist.

## **Hinweise zur Verwendung des Produkts**

- Nach Abschluss der Installation können Sie den Smart-Sensor mit Hilfe der App konfigurieren.
- Besuchen Sie unsere Website [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) für weitere Informationen und die Verwendung der Smart me Produkte.

## **Technische Daten**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Erkennung             | Bewegung               |
| Triggerverzögerung    | ~ 3 Sekunden           |
| Akkulaufzeit          | 2800 Bewegungsauslöser |
|                       | 1 Jahr @ 7 p/Tag       |
|                       | 2 Jahre @ 3 p/day      |
| Standzeit             | 5 Jahre                |
| Drahtlose Technologie | Wi-Fi 2,4 GHz          |
| Stromversorgung       | Batterie CR2           |
| Standby-Verbrauch     | 13uA                   |
| Abmessungen           | 71 x 21 x 22 mm        |
|                       | 40 x 11 x 11 mm        |

## **Konformitätserklärung**

 Marmitek BV erklärt hiermit, dass die Sense SI die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist verfügbar unter [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/). Detaillierte Bedienungsanleitungen und Anweisungen finden Sie auf unserer Website unter [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## **Consignes de sécurité**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure.

- Pour usage intérieur uniquement.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou très basses, à des sources lumineuses intenses ou à la lumière directe du soleil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.
- Jetez les piles avec les déchets chimiques. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion.
- Ne jamais ouvrir le produit : l'appareil peut contenir des pièces avec une tension mortelle.
- Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

## **Exigences**

- Ce produit nécessite un réseau Wi-Fi stable (nom d'utilisateur/mot de passe) connecté à Internet.

## **Installation de l'application Smart me**

- Téléchargez et installez l'application Marmitek Smart me de la boutique Apple ou de la boutique Google Play.
- Une fois l'installation terminée, lancez l'application Smart me.
- Suivez les instructions et créez un nouveau compte.

## **Installer le Sense SI**

- Ouvrez le boîtier du capteur Smart et tirez sur la bande de batterie en plastique pour activer la batterie.
- Le voyant lumineux doit se mettre à clignoter rapidement. S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5-6 secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique de la lampe soit coupée à l'aide de l'interrupteur d'éclairage conventionnel.
- Installez la lampe Smart Glow dans l'appareil et rallumez-la.
- Pendant l'installation, appuyez sur le bouton Aide pour plus d'informations ou si l'installation échoue.

## **Remarques sur l'utilisation du produit**

- Une fois l'installation terminée, vous pouvez configurer le Smart Sensor à l'aide de l'application.
- Visitez notre site Web [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) pour plus d'informations et pour savoir comment utiliser les produits Smart me.

## **Caractéristiques techniques**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Détection              | Motion                         |
| Délai de déclenchement | ~ 3 secondes                   |
| Autonomie de la pile   | 2800 déclencheurs de mouvement |
|                        | 1 an @ 7 p/jour                |
|                        | 2 ans @ 3 p/jour               |
| Durée de vie           | 5 ans                          |
| Technologie sans fil   | Wi-Fi 2.4GHz                   |
| Alimentation           | Batterie CR2                   |
| Consommation en veille | 13uA                           |
| Dimensions             | 71 x 21 x 22 mm                |
|                        | 40 x 11 x 11 mm                |

## **Déclaration de conformité**

 Marmitek BV déclare par la présente que le Sense SI est conforme aux exigences essentielles des directives 2014/53/EU. La déclaration de conformité complète est disponible sur [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

Un manuel d'utilisation plus détaillé et des instructions sont disponibles sur notre site Web à l'adresse [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## **Indicaciones de seguridad**

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.

- Sólo para uso en interiores.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz fuertes o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.
- Deseche las baterías como residuos químicos. Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el sistema durante un período de tiempo prolongado. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas al insertarlas en el producto. Una posición incorrecta puede causar una explosión.
- No abrir nunca el producto: el aparato puede contener piezas con tensión mortal.
- Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.

## **Requisitos**

- Este producto requiere una red Wi-Fi estable (nombre de usuario/contraseña) conectada a Internet.

## **Instalación de la aplicación Smart me**

- Descarga e instala la aplicación Marmitek Smart me de la tienda de aplicaciones de Apple o de Google Play.
- Una vez finalizada la instalación, ejecute la aplicación Smart me.
- Siga las instrucciones y regístrese para obtener una nueva cuenta.

## **Instalación del Sense SI**

- Abra la carcasa del sensor Smart y tire de la tira de plástico para activar la batería.
- La luz indicadora de la luz debería empezar a parpadear rápidamente. Si no parpadea, pulse el botón de reinicio durante 5-6 segundos hasta que empiece a parpadear.
- Asegúrese de que la alimentación eléctrica del portalámparas esté desconectada con su interruptor de luz convencional.
- Instale la lámpara Smart Glow en el aparato y vuelva a encenderlo.
- Durante la instalación, pulse el botón Ayuda para obtener más información o si la instalación falla.

## **Notas sobre el uso del producto**

- Una vez finalizada la instalación, puede configurar el sensor Smart utilizando la aplicación.
- Visite nuestro sitio web [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) para obtener más información y saber cómo utilizar los productos Smart me.

## **Especificaciones Técnicas**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Detección              | Moción                          |
| Retardo de disparo     | ~ 3 segundos                    |
| Duración de la batería | 2800 disparadores de movimiento |
|                        | 1 año @ 7 p/día                 |
|                        | 2 años @ 3 p/día                |
|                        | 5 años                          |
| Vida útil de Standby   | Wi-Fi 2.4GHz                    |
| Tecnología inalámbrica | Batería CR2                     |
| Alimentación           | 13uA                            |
| Consumo en espera      | 71 x 21 x 22 mm                 |
| Dimensiones            | 40 x 11 x 11 mm                 |

## **Declaración de conformidad**



Marmitek BV declara que Sense SI cumple con los requisitos esenciales de las directivas 2014/53/UE. La Declaración de Conformidad completa está disponible en [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

Un manual de usuario más detallado e instrucciones están disponibles en nuestro sitio web en [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)

## **Avvertenze di sicurezza**

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.

- Solo per uso interno.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o basse, a forti fonti di luce o alla luce solare diretta.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Smaltire le batterie come rifiuto chimico. Rimuovere le batterie quando il sistema non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie al momento del loro inserimento nel prodotto. Un posizionamento errato può causare un'esplosione.
- Non aprire mai il prodotto: l'apparecchio può contenere parti con tensione mortale.
- Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

## **Requisiti**

- Questo prodotto richiede una rete Wi-Fi stabile (nome utente/password) connessa a Internet.

## **Installazione dell'applicazione Smart me**

- Scaricare e installare l'applicazione Marmitek Smart me dall'app store Apple o dall'app store Google Play.
- Una volta completata l'installazione, lanciare l'applicazione Smart me.
- Segui le istruzioni e registrati per ottenere un nuovo account.

## **Installare lo Sense SI**

- Aprire l'alloggiamento del sensore Smart e tirare la striscia di plastica per attivare la batteria.
- La spia luminosa dovrebbe iniziare a lampeggiare rapidamente. Se non lampeggia, premere il pulsante di reset per 5-6 secondi fino a quando non inizia a lampeggiare.
- Avviare l'applicazione Smart me dallo smartphone o dal tablet.
- Fare clic su + (in alto a destra) per aggiungere un nuovo dispositivo, confermare che la lampada lampeggia rapidamente e seguire le istruzioni.
- Durante l'installazione, premere il pulsante Help per ulteriori informazioni o se l'installazione fallisce.

## **Note sull'utilizzo del prodotto**

- Al termine dell'installazione è possibile configurare il sensore Smart utilizzando l'applicazione.
- Visita il nostro sito web [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com) per maggiori informazioni e come utilizzare i prodotti Smart me.

## **Specifiche tecniche**

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rilevamento            | Movimento                                                                |
| Ritardo di attivazione | ~ 3 secondi                                                              |
| Durata della batteria  | 2800 inneschi di movimento<br>1 anno @ 7 p/giorno<br>2 anni @ 3 p/giorno |
| Tempo di vita stabile  | 5 anni                                                                   |
| Tecnologia senza fili  | Wi-Fi 2.4GHz                                                             |
| Alimentazione          | Batteria CR2                                                             |
| Consumo in standby     | 13uA                                                                     |
| Dimensioni             | 71 x 21 x 22 mm<br>40 x 11 x 11 mm                                       |

## **Dichiarazione di conformità**

 Marmitek BV dichiara che la Sense SI è conforme ai requisiti essenziali delle direttive 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo [www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/](http://www.marmitek.com/en/declarations-of-conformity/)

Un manuale utente più dettagliato e le istruzioni per l'uso sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo [www.marmitek.com](http://www.marmitek.com)



smart me

20726/20191106 | Sense SI™  
all rights reserved © MARMITEK

stay connected

[marmitek.com](http://marmitek.com)